
Desengrasante Multiusos DRECLEAN

Limpiador desengrasante de formulación balanceada y alto poder solvente. A diferencia de los desengrasantes cáusticos agresivos, esta fórmula basa su eficacia en la acción de solventes hidrosolubles que penetran y disuelven la suciedad aceitosa, tinta, crayón y grasa de cocina sin quemar las superficies. Es lo suficientemente potente para limpiar herramientas mecánicas, pero lo suficientemente seguro para usarse en la limpieza profunda del hogar y superficies pintadas lavables.

INGREDIENTES

Agua, solvente glicólico, tensoactivos no iónicos, agente alcalino y agente secuestrante.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Motores Cocina (Exterior): Cubiertas de estufa, refrigeradores, campanas (por fuera), azulejos con grasa de freír.
- Hogar: Manchas en paredes lavables, marcos de puertas, persianas de PVC.
- Textiles y Calzado: Excelente para limpiar las suelas de goma de los tenis (sneakers) y manchas de grasa en alfombras (usar diluido).
- Oficina y Escuela: Elimina marcas de tinta, crayón y roces de zapatos en el piso.
- Automotriz: Tableros muy sucios (con cuidado), marcos de puertas y rines con polvo ligero.

MODO DE EMPLEO Y DILUCIÓN

Tipo de Limpieza	Dilución Sugerida	Instrucciones
Grasa Directa / Manchas	Directo	Rocíe sobre la mancha, deje actuar 1 minuto para que el solvente penetre y limpie con un paño húmedo.
Limpieza General	100 - 200 ml por litro de agua	Para limpiar paredes, mesas o pisos de cocina.
Lavado de Tenis	Directo	Aplique en la suela y talle con cepillo. Quedan como nuevos.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener el envase cerrado en un lugar fresco y fuera de la luz directa del sol para preservar la intensidad del aroma y el color. Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos.