
Quitacochambre DRECLEAN

Desengrasante cáustico de alto poder, formulado específicamente para la limpieza de cocinas industriales y residenciales con suciedad extrema. Su acción química "saponifica" (convierte en jabón) la grasa acumulada y disuelve el cochambre negro carbonizado en hornos, parrillas y planchas. Reduce drásticamente el esfuerzo mecánico y el tiempo de tallado, dejando las superficies de acero inoxidable y hierro fundido impecables.

INGREDIENTES

Agua, solvente glicólico, agente alcalino cáustico, mezcla de tensoactivos aniónicos y no iónicos, agente secuestrante, y pigmento estable a la alcalinidad.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Hornos y Estufas: Interior del horno, quemadores de hierro fundido.
- Campanas Extractoras: Filtros de acero inoxidable y canaletas de grasa.
- Parrillas y Asadores: Rejillas con restos de carne quemada.
- Planchas de cocina: (Se recomienda usar con la plancha tibia).
- Vidrio de chimeneas: Elimina el hollín.

ADVERTENCIA CRÍTICA: NO USAR EN ALUMINIO.

MODO DE EMPLEO

Tipo de Limpieza	Instrucciones
Horno y Parrillas	Rocíe generosamente sobre el cochambre. Deje actuar por 10 a 20 minutos (si la grasa es muy vieja, deje 30 min). La grasa se "derretirá". Retire con trapo húmedo o espátula y enjuague muy bien.
Planchas Calientes	Aplique con la plancha tibia (aprox 50°C). El calor acelera la reacción química. Talle con fibra y enjuague con agua y vinagre (para neutralizar) o abundante agua.
Filtros de campana	Sumerja los filtros en una solución de 1 parte de producto por 5 de agua caliente durante 20 minutos.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener el envase cerrado en un lugar fresco y fuera de la luz directa del sol para preservar la intensidad del aroma y el color. Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos.

